AVANT®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALEFACTOR DE CUARZO SUELO
MODELO: AV7552



ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO

CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Potencia Total :	1.200 W
Voltaje :	220 - 240 V ~
Frecuencia :	50 Hz

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA. NO MANIPULE EL CALEFACTOR INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del mo mento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la tecnica en nuestros productos

Estimado cliente: Le agradecemos mucho por haber comprado un producto de nuestro. Le rogamos que lea y guarde este manual de instrucciones.

INFORMACIÓN GENERAL: Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones. **GUARDE ESTE FOLLETO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO EN CUALQUIER MOMENTO.**

No toque superficies calientes. Deje que el calefactor se enfríe completamente antes de poner en otro lugar. Utilice siempre el asa de transporte del calefactor al moverla. Desenchufe el calefactor de la toma de corriente antes de limpiarlo y cuando no esté en uso. **NOTA:** Asegúrese de que el calefactor esté en la posición "OFF" antes de desenchufar. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el calefactor en agua ni en ningún líquido. Siempre es necesaria una supervisión cercana cuando se usa este o cualquier aparato cerca de niños. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños. **Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores y personas con discapacidad física, sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión adecuada o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario. No debe ser realizado por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.** No utilice este aparato con el cable, el enchufe dañados, después de que el aparato no funcione correctamente, se caiga o se haya dañado de alguna manera. No conecte el aparato a extensiones o salidas múltiples. No utilice este calefactor en el entorno inmediato de un baño, ducha o piscina Coloque siempre el calefactor sobre una superficie firme y nivelada, libre de obstrucciones. Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante ya que pueden causar lesiones. Este aparato está provisto de un dispositivo de seguridad, el dispositivo de seguridad desconecta el aparato cuando el calefactor esta inclinado o cuando se inclina por medio de un interruptor situado en la parte inferior del calefactor. No conecte el aparato a un dispositivo que conecta automáticamente el aparato, como por ejemplo un dispositivo de control térmico o un interruptor de tiempo, para evitar riesgos de sobre calentamiento cuando el calefactor se mueve o se cubre. No lo use al aire libre o con fines comerciales. **Advertencia**: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. Advertencia: Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No use este calefactor en cuartos pequeños cuando hay personas que ocupan la habitación y no son capaces de salir de la habitación por su cuenta, a menos que se brinde una supervisión constante. No permita que el cable toque superficies calientes. Este calefactor está caliente cuando está en uso, para evitar quemaduras no permita que la piel desnuda toque la superficie caliente. Puede ocurrir un incendio si el aparato esta cubierto o toca materiales inflamables, tales como cortinas, etc., cuando está en funcionamiento. El calefactor siempre debe ser operado horizontalmente. El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie plana y estable. No coloque ningún material, inflamable o no inflamable, en este calefactor en cualquier momento. Para evitar cualquier peligro o daño al calefactor, no inserte nada en la salida del aire del calefactor. No presione ningún botón cuando enchufe el cable a la toma de corriente. Una vez enchufado, cambie el botón "ON" a "1". Para desconectar, cambie al botón "OFF" = "0" y luego retire el enchufe de la toma de corriente. Para apagar el aparato, pulse el botón "OFF". No coloque ningún material inflamable en la superficie del calefactor. No coloque el cable en el aparato cuando todavía este caliente. No coloque material plástico sobre la superficie del calefactor cuando la alimentación esté encendida. No coloque el calefactor directamente debajo de la toma de corriente. Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos. Nunca exponga el aparato a condiciones atmosféricas como lluvia, sol, etc.

Cuando retire el enchufe del tomacorriente, sujételo firmemente y tire de él. Mantenga todas las bolsas de plástico y componentes de embalaje fuera del alcance de los niños. Son potencialmente peligrosos. No conecte el cable con el enchufe a la toma de corriente sin comprobar que la tensión en la placa de características y la de su hogar son las mismas. No deje sin vigilancia mientras esté en uso. Las partes exteriores del aparato pueden alcanzar altas temperaturas cuando el aparato está encendido. **MUY IMPORTANTE:** No sumerja el conector con el cable en agua o cualquier otro líquido. Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier mantenimiento, apague todo el sistema. La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados por adultos, no puede ser realizado por niños sin supervisión, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión. Utilice el aparato solo para el uso mencionado, a saber, como un calefactor para uso doméstico.

INFORMACIÓN SOBRE LA LONGITUD EL CABLE ALIMENTACIÓN

Se provee un corto cable de alimentación para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo. Se pueden usar cables de extensión, si se ejerce cuidado en su uso. Si se utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato. **El CABLE** debe estar dispuesto de modo que no se cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por los niños o tropezado involuntariamente.

ANTES DEL PRIMER USO: Antes de usar esta unidad, lea estas instrucciones por completo. Guarde este manual y páselo al siguiente usuario. Antes de utilizar este aparato por primera vez, desembale el aparato y retire todos los envases y envolturas de protección. Asegúrese de desechar el envoltorio protector y los envolturas inmediatamente. Es importante mantenerlos lejos de bebés, niños y niños por razones de seguridad. Limpie el calentador siguiendo las instrucciones de limpieza. **NO SUMERJA la UNIDAD** en ningún líquido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado completamente. Después de la limpieza, debe colocarse en su caja de embalaje original y debe colocarse en un lugar seco para evitar la humedad o el prensado. Para limpiar el calefactor, puede usar un paño humedecido con un poco de detergente para limpiarlo. Nunca utilice gas explosivo, gasolina u otras sustancias inflamables. Las rejillas deben limpiarse de la acumulación de polvo. El aparato solo debe limpiarse externamente, de forma regular.

ESPECIFICACIONES :

Modelo :	AV7552
Potencia:	1.200 W
Voltage	220 - 240 V ~
Frecuencia :	50 Hz

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto AVANT, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).

R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.

Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre, que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo. la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.



Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Fabricante:	RAMSONS, S.A.
Dirección:	Lino Nº 1
Código Postal: 41006	SEVILLA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto:	Estufa de Cuarzo
Modelo:	AV7562
Marca:	AVANT

Es conforme con la legislación de la Unión Europea cumpliendo las directivas 2004/108/EU

Se aplican los estandares:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Nombre:	Vivek Sadhwani
Cargo:	Administrador
Fecha:	20 June 2022
Firma:	

Ramsons, S.A.
Lino Nº 1
41006 SEVILLA. Tfn. 954 333 404 Fax. 954 690 533

USUARIO:- -

- -

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE. Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

AVANT®

INSTRUCTIONS MANUAL
QUARTZ HEATER
MODEL : AV7552



CE

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The rated power	220-240~
Frequency	50 Hz
Maximum Power	1.200 W

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING. DO NOT HANDLE THE QUARTZ HEATER INTERNALLY.

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they were printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our products

Dear Customer; We thank you very much for buying a product of ours. Please read and save this manual Instructions. **GENERAL INFORMATION:**
Before putting the appliance into operation, read the following instructions carefully.
KEEP THIS BROCHURE IN A SAFE PLACE SO YOU CAN SEE IT ANYWHERE MOMENT.
Do not touch hot surfaces. Let the heater cool completely before putting on or taking off apart. Always use the heater carry handle when moving it. Unplug heater from outlet before cleaning and when not in use. **NOTE:** Make sure the heater is in the "OFF" position before unplugging.To avoid the risk of electric shock, do not immerse the heater in water or any other liquid. Close supervision is always necessary when using this or any appliance near children. This appliance is not designed for use by children.**This appliance can be used by children 8 years and older and people with physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge,if they have been given proper supervision or instructions on how to use the appliance safely and unders tand the dangers involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance to be carried out by the user. It should not be performed by children unless they are over 8 years old and under supervision.** Do not use this apparatus with damaged cord, plug, after the apparatus does not function properly, falling or being damaged in any way. Do not connect the appliance to multiple extensions or outlets. Do not use this heater in the immediate environment of a bath, shower, or pool. Always place the heater on a firm, level surface free of obstructions. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use accessories not recommended by the manufacturer as they can cause injury. This appliance is provided with a safety device, the safety device disconnects the appliance when the heater is tilted or when it is tilted by means of a switch located at the bottom the heater. Do not connect the device to a device that automatically connects the device, such as a termal control device or a time switch, to avoid risk of overheating when heater moves or covers up. Do not use it outdoors or for commercial purposes.Warning: To avoid overheating, do not cover the heater.Warning: This heater is not equipped with a device to control the ambient temperature. No use this heater in small rooms when there are people occupying the room and they are not able leaving the room on your own, unless constant supervision is provided. Do not allow the cable to touch hot surfaces. This heater is hot when in use, to avoid burns do not allow bare skin touch the hot surface. A fire may occur if the appliance is covered or touches flammable materials, such as curtains, etc., when it is running. The heater must always be operated horizontally.The appliance must always be placed on a flat and stable surface. Do not place any materials, flammable or non-flammable, in this heater at any time.To avoid any danger or damage to the heater, do not insert anything into the hea ter air outlet. Do not press any buttons when plugging the cord into the wall outlet. Once plugged in, change the button "ON" to "1". To disconnect, switch to the "OFF" = "0" button, and then remove the plug from the stream.To turn off the appliance, press the "OFF" button. Do not place any flammable materials on the surface of the heater. Do not put the cord into the appliance when it is still hot. Do not put plastic material on the heater surface when the power is on. Do not place the heater directly under the socket. Never touch the appliance with wet or damp hands or feet. Never expose the device to atmospheric conditions such as rain, sun, etc. When you remove the plug from the outlet, grasp it firmly and pull it out. Keep all plastic bags and packaging components out of the reach of children. They are potentially dangerous. Do not connect the cable with the plug to the socket without checking that the voltage on the characteristics and that of your home are the same. Do not leave unattended while in use.The exterior parts of the appliance can reach high temperatures when the appliance is switched on.**VERY IMPORTANT:** Do not immerse the connector with the cable in water or any other liquid. Before cleaning the appliance or performing any maintenance, turn off the entire system.

Cleaning and maintenance must be carried out by adults, it cannot be carried out by children without supervision, unless they are over 8 years old and are under supervision. Use the appliance only for the stated use, namely as a heater for domestic use.

INFORMATION ON THE LENGTH OF THE POWER CORD:

A short power cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a long cord. I know They may use extension cords, if care is exercised in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as large as the electrical capacity of the device. The CABLE must be arranged so that it does not hang on the counter or table where it can be thrown by children or unintentionally tripped.

BEFORE THE FIRST USE

Before using this unit, read these instructions completely. Save this manual and pass it on to the next user. Before using this appliance for the first time, unpack the appliance and remove all packaging and packaging from protection. Be sure to discard the protective wrap and wrappers immediately. It is important keep them away from babies, toddlers and children for safety reasons. Clean the heater following the cleaning instructions.

DO NOT IMMERSE the UNIT in any liquid.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the appliance, make sure that it is disconnected from the power supply and has cooled down completely. After cleaning, it should be placed in its original packing box and placed in a dry place to avoid moisture or pressing. To clean the heater, you can use a cloth dampened with a little detergent to clean it. Never use explosive gas, gasoline, or other flammable substances. The louvers must be cleaned of dust accumulation. The appliance should only be cleaned externally, on a regular basis.

SPECIFICATIONS:

Model:	AV7552
Voltage :	220-240 V ~ 50Hz
Maximum Power:	1.200 W

Size:130x190mm 2023.7.29

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this AVANT product, this device has been checked in all its components meticulously so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.

R.S.A. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers andUsers, (articles 114 to 127)

R.S.A. is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.

Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee. The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice. Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect). During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity it was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR AVANT

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	RAMSONS, S.A
Adress:	Line Nº 1
Post Code.	41006 - SEVILLA

We declare under our responsibility that the product

Product Description:	Quartz Heater
Model:	AV7562
Brand:	AVANT

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines

The standards apply:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Name:	Vivek Sadhwani
Position:	Manager
Date:	20 June 2022

Signature:

INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance: the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrownas municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation that when you dispose of the device must be collected separately.

Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Ramsons, S.A.
Line Nº 1
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USER:

DATE OF SALE
Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

AVANT®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
AQUECEDOR QUARTZO DE CHÃO
MODEL AV 7552



CE

ESTE PRODUTO É PARA USO DOMÉSTICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem:	220 - 240 V ~
Frequência:	50 Hz
Potencia Motor :	1.200 W

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO. NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nivel técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnicodos nossos produtos.

Estimado cliente,
Muito obrigado por comprar um produto conosco. Por favor, leia e salve este manual instruções.
INFORMAÇÕES GERAIS: Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia atentamente as seguintes instruções. **MANTENHA ESTE BROCHURA EM UM LUGAR SEGURO PARA QUE VOCÊ POSSA VER EM QUALQUER LUGAR MOMENTO.**
Não toque em superfícies quentes. Deixe o aquecedor esfriar completamente antes de colocar ou retirar separados. Sempre use a alça do transporte do aquecedor ao movê-lo. Desconecte o aquecedor da tomada antes de limpar e quando não estiver em uso. **NOTA:** Verifique se o aquecedor está na posição "OFF" antes de desconectar. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o aquecedor em água ou qualquer líquido. Sempre é necessária uma supervisão cuidadosa ao usar este ou qualquer outro aparelho perto de crianças este aparelho não foi projetado para uso por crianças. **Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido a devida supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho com segurança e comprender os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Limpeza e manutenção a cargo do usuário. Não deve ser realizado por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob supervisão.** Não use este aparelho com o cabo danificado, plugue, depois que o aparelho não funcionar corretamente,cair ou ser danificado de alguma forma.Não conecte o dispositivo a várias extensões ou tomadas. Não use este aquecedor no ambiente imediato de uma banheira, chuveiro ou piscina. Coloque sempre o aquecedor em uma superfície firme e nivelada, livre de obstruções. Utilize este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendado pelo fabricante, pois podem causar ferimentos. Este aparelho está equipado com um dispositivo de segurança, o dispositivo de segurança desconecta o aparelho quando o aquecedor é inclinado ou quando é inclinado por meio de um interruptor localizado na parte inferior o aquecedor. Não conecte o dispositivo a um dispositivo que conecte automaticamente o dispositivo, como Dispositivo de controle térmico ou interruptor horário, para evitar o risco de superaquecimento quando aquecedor se move ou encobre. Não o use ao ar livre ou para fins comerciais. Aviso: Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.Aviso: Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando houver pessoas ocupando a sala e elas não puderem deixando a sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante. Não permita que o cabo toque em superfícies quentes. Este aquecedor está quente quando em uso, para evitar queimaduras, não permita a pele nua toque na superfície quente. Pode ocorrer um incêndio se o aparelho estiver coberto ou tocar em materiais inflamáveis, como cortinas, etc., quando está em execução. O aquecedor deve sempre ser operado horizontalmente. O aparelho deve ser sempre colocado em uma superfície plana e estável. Não coloque nenhum material inflamável ou não inflamável neste aquecedor a qualquer momento. Para evitar qualquer perigo ou dano ao aquecedor, não insira nada na saída de ar do aquecedor. Não pressione nenhum botão ao conectar o cabo a tomada. Uma vez conectado, altere o botão "ON" para "I". Para desconectar, mude para o botão "OFF" = "0" e remova o plugue da tomada corrente. Para desligar o aparelho, pressione o botão "OFF". Não coloque materiais inflamáveis na superfície do aquecedor. Não coloque o fio no aparelho quando ainda estiver quente. Não coloque material plástico na superfície do aquecedor quando a energia estiver ligada.Não coloque o aquecedor diretamente embaixo do soquete. Nunca toque no aparelho com mãos ou pés molhados ou úmidos. Nunca exponha o dispositivo a condições atmosféricas como chuva, sol, etc.

Ao remover o plugue da tomada, segure-o firmemente e puxe-o para fora. Mantenha todos os sacos plásticos e componentes da embalagem fora do alcance das crianças. Eles são potencialmente perigoso. Não conecte o cabo com o plugue à tomada sem verificar se a tensão no características e da sua casa são as mesmas. Não deixe sem vigilância enquanto estiver em uso. As partes externas do aparelho podem atingir altas temperaturas quando o aparelho é ligado. **MUITO IMPORTANTE:** Não mergulhe o conector com o cabo na água ou em qualquer outro líquido. Antes de limpar o aparelho ou realizar qualquer manutenção, desligue o sistema inteiro. A limpeza e manutenção devem ser realizadas por adultos, não podem ser realizadas por crianças sem supervisão, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob supervisão. Utilize o aparelho apenas para o uso indicado, nomeadamente como aquecedor para uso doméstico.

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Um cabo de alimentação curto é fornecido para reduzir o risco de se envolver ou tropeçar em um cabo longo ou sei eles podem usar cabos de extensão, se tiver cuidado ao usá-los. Se for utilizado um cabo de extensão, a classificação elétrica marcada do cabo de extensão deve ser de pelo menos tão grande quanto a capacidade elétrica do dispositivo. **O CABO** deve estar disposto de forma a não travar no balcão ou na mesa, onde pode ser jogado por crianças ou tropeçar sem querer.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: Antes de usar esta unidade, leia estas instruções completamente. Salve este manual e passe para o próximo usuário.Antes de usar este aparelho pela primeira vez, desembale o aparelho e remova todas as embalagens e proteção. Certifique-se de descartar o invólucro protetor e os involucros imediatamente. É importante mantenha-os afastados de bebês, crianças pequenas e crianças por motivos de segurança.Limpe o aquecedor seguindo as instruções de limpeza.

NÃO MERGULHE A UNIDADE em qualquer líquido.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de limpar o aparelho, verifique se ele está desconectado da fonte de alimentação e que esfriou completamente. Após a limpeza, ele deve ser colocado em sua caixa de embalagem original e em local seco para evite umidade ou pressão. Para limpar o aquecedor, você pode usar um pano umedecido com um pouco de detergente para limpa-lo. Nunca use gás explosivo, gasolina ou outras substâncias inflamáveis. As persianas devem estar limpas do acúmulo de poeira. O aparelho só deve ser limpo externamente, regularmente.

CARACTERISTICAS

Modelo:	AV7552
Voltagem	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	1.200 W

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto AVANT este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos funcionamento correto, mas para isso é necessário VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.

R.S.A. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários (artigos 114 a 127). R.S.A está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição. Inclusive. O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.

Qualquer anomalia que possa ocorrer devido a não observância de tais instruções não será coberta a garantia a data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.

Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com a natureza ou natureza do defeito de conformidade).

Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nome do Fabricante	RAMSORS, S.A.
Morada	Lino, Nº 1
Código postal 41309	Cidade SEVILLA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto	Aquecedor Quartzo
Modelo	AA 2652
Marca	AVANT

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as seguintes EC4109 / UE.

Os padrões se aplicam:

EN 60335-1: 2000+A11 +A2:
EN 60335-2: 1987+A1 +A2:
EN 61000-3-2:2006+A1 +A2
EN 61000-3-3:2013

Nome:	Vicente Ramírez
Posto na empresa:	Administrador
Data:	23 Junho 2022
Assinatura:	

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Eliminação correta deste produto

Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, recicla-lo responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.



Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Ramsors, S.A.
Lino Nº 1
41006 SEVILLA. Tfn. 954 933 404 Fax: 954 690 533

USER.....

.....

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar a garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assinar e certificar o Certificado.

Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.