

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALEFACTOR MODELO AV 7587

CE

Características Técnicas:	
Potencia	1000+1000 W
Voltaje	220 -240 V~
Frecuencia	50 Hz
Aparato clase :	II

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA. NO LO MANIPULE INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

NOMBRE DE LAS PARTES DEL CALEFACTOR

1. Asa
2. Lampara piloto
3. Termostato
4. Puesta en marcha velocidades



INSTALACION
Este calefactor no necesita instalación, debido a que es un aparato portatil. Estos aparatos portatiles de calefacción electrica no son aconsejables usar en el baño.
Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstaculos, enchufe el cable de alimentación a un enchufe de eléctricidad de su domicilio.Mediante el conmutador (4), podrá seleccionar la potencia de calor (1.000 o 2.000 W) y la parada de la unidad. Cuando este en la posición 0, esta parado, en la siguiente posición funcionara solo en frío, en la posición (1) estará en 1.000 W de potencia y en la posición siguiente (2) serán 2.000 W.
Mediante el botón de termostato se accionara, completamente hacia la izquierda sera desconectado el calefactor, cuanto mas gire hacia la derecha la temperatura de corte sera superior.
Por favor regule el termostato para obtener una temperatura óptima en la habitación, asi como también se consigue una alta eficacia de ahorro de consumo, manteniendo una temperatura agradable.Este calefactor esta provisto de un dispositivo de seguridad de exceso de calor, esto significa que si el calefactor se cubre accidentalmente la entrada o salida de aire, actúa este protector de sobrecalentamiento, provocando la parada, para que se vuelva a utilizar calefactor se ha de proceder como sigue:
Poner el conmutador en la posición "0" (parado)
Saque el cable de corriente del enchufe y compruebe que todas las entradas y las salidas de aire estan libres.Espere a que se enfrie el calefactor durante un periodo no inferior a 10 minutos.
Vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe y ponga el conmutador en la posición (1) de calor, compruebe que el calefactor funciona perfectamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el botón del termostato (el derecho) en dirección del sentido de las agujas del reloj hasta que alcance el máximo.
Para la función de verano (solo ventilación) gire el botón a la posición.
Para la función de calor reducida, coloque el botón (derecho) a la posición 1.000w I
Para la función de calor maximo, coloque el botón (derecho) a la posición 2.000w II
Parada, coloque el botón (izquierda) a la posición 0.

INFORMACIÓN GENERAL
Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones .
GUARDE ESTE FOLLETO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO EN CUALQUIER MOMENTO.
Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buen estado. Si tiene dudas, no utilice el aparato y devuélvaselo a su vendedor.
El embalaje está compuesto de plásticos, tornillos, etc. que podrían resultar peligrosos por lo que sería aconsejable mantenerlos fuera del alcance de los niños.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes de conectar el aparato, asegúrese de que las especificaciones de la placa de datos se corresponden con las condiciones de la red de suministro eléctrico.

Este aparato cumple las directrices 89/336/CEE relacionadas con las interferencias electromagnéticas.

ADVERTENCIA
Recomendamos firmemente que se use en una instalación eléctrica segura.
No instale el aparato muy cerca de bañeras, duchas, lavaos, piscinas, etc.
Este aparato está destinado para el uso especificado por el fabricante, que es caldear una zona. Cualquier otro uso será incorrecto y por tanto peligroso.
El fabricante no responderá de los daños provocados por un uso incorrecto e irrazonable de este aparato.
NO CUBRA EL APARATO CON NINGÚN OBJETO YA QUE ÉSTE PODRÍA ENCENDERSE DURANTE SU USO.
Los niños y personas mayores con escasos conocimientos sobre aparatos eléctricos deben tener una mayor precaución.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad
No ponga accesorios ni equipos en el aparato que no estén previstos por el fabricante. La instalación incorrecta
Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio post-venta. puede provocar daños a personas o animales o estropear objetos.
No instale el aparato debajo de una luz o de una toma fija de suministro eléctrico.
Evite la instalación detrás de una puerta.
·Este aparato no requiere un mantenimiento especial. Para su limpieza se recomienda el uso de un paño suave y humedecido con un poco de detergente neutro. No emplee productos abrasivos ni otro medios que puedan alterar la apariencia exterior del aparato.
·En caso de ruptura y/o mal funcionamiento del aparato, desconéctelo de la toma y póngase en contacto con su centro autorizado. Exija siempre piezas de recambio.
Si el usuario no lee estas instrucciones, tanto la seguridad del aparato como su garantía quedarán anuladas.

MANTENIMIENTO
Antes de emprender cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la toma.
·Este aparato no requiere un mantenimiento especial.
·En caso de ruptura y/o mal funcionamiento del aparato, desconéctelo de la toma y póngase en contacto con su centro autorizado. Exija siempre piezas de recambio.
El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad del aparato e invalidar la garantía.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE.
Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96/ CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.



El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.
Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.



MANUAL DE INSTRUÇÕES
AQUACEDOR MODELO AV 7587

Potencia :	1000+1000W
Voltagem:	220 - 240 V ~
Frequência:	50 Hz
Aparato clase :	II

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnicodos nossos produtos.

COMPONENTES DA AQUECEDOR

1. Assa
2. Lâmpada piloto
3. Termostato
4. Interruptor de funcionamiento e de velocidades



INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
Verifique se a voltagem da rede eléctrrica da sua casa coincide com a do aparelho. Ligue a ficha a uma tomada de corrente.Escolha a potência de calor desejada no interruptor (4) (posição 1 = 1.000W, ou posição 2 = 2.000W).
Na posição 0, está desligado.Rodando o termostato nos sentido dos ponteiros do relógio, escolha a temperatura máxima de funcionamiento.
O aparelho está provido de um dispositivo de segurança que o desliga em caso de sobre-aquecimento ou quando entrada ou saìda de ar são tapadas.
Para voltar a utilizar o aparelho, ponha o interruptor 3, na posição 0, desligue da corrente, destape o apelho, espere que arrefaça (pelo menos 10 minutos).
O aparelho pode ser utilizado também como ventilador (posição de Verão).

INFORMAÇÃO GERAL
Antes da realização de qualquer operação, leia cuidadosamente as seguintes instruções:
MANTENHA ESTE LIVRETO EM UM LUGAR SEGURO DE MODO QUE VOCÊ POSSA CONSULTÁ-LO POSTERIORMENTE.
Depois de desembrulhado, certifique-se de que o dispositivo está em boas condições. Se você tem dúvidas, não use o dispositivo e retorne ao seu vendedor.
Os materiais empacotados contêm plástico, pregos, etc. que podem ser perigosos e portanto não devem ser deixados ao alcance das crianças.

CONEXÃO ELÉTRICA
Antes de conectar o dispositivo, certifique-se de que as especificações na placa de dados correspondem às condições da rede da fonte elétrica.
A segurança elétrica deste dispositivo pode estar assegurada somente se for corretamente aterrada.
Este dispositivo está de acordo com as diretrizes orientadoras 89/336/CEE a respeito da interferência eletromagnética.

ADVERTÊNCIA.
Nós **recomendamo**s intensamente que a instalação elétrica seja realizada pelo pessoal profissional qualificado.
Não instale o dispositivo na proximidade imediata de banheiras, chuveiros, bacias para lavar, piscinas, etc.
Este dispositivo é para ser usado somente para a finalidade pretendida pelo fabricante, ou seja, para a área de aquecimento.
Qualquer outro uso é impróprio e conseqüentemente perigoso.
O fabricante não é responsável po nenhum dos danos causados pelo uso impróprio e excessivo deste dispositivo.
Crianças e pessoas idosas com pouco conhecimento sobre os aparelhos eléctrícos devem ter uma maior precaução.
Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas capacidades sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídos no uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo ou um conjunto específico de abastecimento para pelo fabricante ou pelo seu serviço pós-venda.
NÃO COLOQUE UMA TAMPA SOBRE O DISPOSITIVO PORQUE A MESMA PODERÁ PEGAR FOGO DURANTE O USO.
Não junte acessórios ou equipamentos não previstos pelo fabricante.
A instalação de imperoper pode causar dano às pessoas e aos animais ou danos aos objetos. Instale o dispositivo somente em uma posição horizontal.
Não instale o dispositivo sob uma fonte clara ou fixa de fornecimento elétrico.
Evite a instalação atrás de uma porta.

INSTALAÇÃO
Mantenha uma distância suficiente e**ntre o dis**positivo e as paredes, os objetos. Distâncias mínimas.
Sempre que o dispositivo estiver para ser instalado em um banheiro, é necessário ter a zona de segurança requerida ao redor do mesmo.
Não instale o dispositivo de modo que os raios de calor incidam diretamente sobre paredes ou objetos adjacentes.
Se voce observar enquanto gira sobre o dispositivo, que ha vibracoes ligeiras que entao sedesvanecem quando gradualmente afastado, nao fique alarmado injustificadamente. Esta e parte comportamento normal do dispositivo.

MANUTENÇÃO
Antes de realizar qualquer operação de manutenção, desconecte o dispositivo da tomada.
· Este dispositivo não requer manutenção especial. Para limpá-lo recomenda o uso de um pano macio umedecido com um pouco de detergente neutro.
Não use produtos abrasivos ou outros meios que eles podem alterar a aparência externa do dispositivo. Verifique se o
Peças expostas a raios de calor não contêm poeira ou sujeira.
· Em caso de quebra e / ou avaria do dispositivo, desligue-o de
Leve-o e entre em contato com o seu centro autorizado. Sempre procura peças de reposição.
Se o usuário não ler estas instruções, tanto a segurança do dispositivo como sua garantia será cancelada.

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM.
Recolha dos electrodomésticos A directiva europeia 2002/96 / CE relativa aos resíduos and Electronic Equipment (WEEE), exige que os electrodomésticos não devem ser descartados como lixo não classificado ordinária local. Os aparelhos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir o impacto sobre o a saúde humana eo meio ambiente.



O símbolo "lixeira com rodas" de marca no produto lembra de sua obrigação, quando descartar o aparelho deve ser recolhido separadamente. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para obter informações sobre adequado eliminação dos seus electrodomésticos velhos.

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto AVANT, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)
R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA AVANT

R,S.A
Lino Nº 1 P.I Hytasa
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USUARIO:.....

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante.	RAMSONS, S.A
Dirección	C/ Lino 1
Codigo Postal , Ciudad:	41006 SEVILLA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto:	Calefactor
Modelo:	AV 7587
Marca:	AVANT

Es conforme con la legislación de la Unión Europea cumpliendo las directrices 2004/108/EU
Se aplican los estandares:
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Nombre:	Vivek Sadhwani
Cargo :	Administrador
Fecha:	17 JUNIO 2022

Firma:



DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto AVANT, este dispositivo tenha sido verificada em todos os componentes completamente, por isso, garantir o correcto funcionamento, mas para que isso aconteça é preciso que você leia atentamente o manual de instruções, bem como contribuir para o melhor desempenho deste artigo.
R.S.A garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRES ANOS, regida pelas condições em que a regulamentação é real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, pelo qual o texto é aprovado Lei Geral Consolidado para a Protecção dos Consumidores e Usuários, (Art. 114-127)
R.S.A concorda que os reparos são completamente livres, trabalho epeças incluídas. O Serviço de Assistência Técnica irá resolver todos os reparos possivelmente poderia esclarecer este dispositivo.
Analisar cuidadosamente o livro de instruções incluído no uso, manutenção e conservação do aparelho.
Qualquer anomalia que possa surgir da não observância dessas instruções não deve ser abrangido pela garantia.
A data de venda da unidade, a fim de garantir período, serão listados na factura de compra.
Operacionalidade da garantia: Quanto aos defeitos, em conformidade detectados pelo técnico, eles se manifestam no prazo de seis meses a partir da entrega bom, supõe-se que já existia naquela data, a intervenção será livre, (a menos que essa suposição é incompatível com a natureza ou a natureza do defeito Conformidade).
Durante os próximos dezoito meses, será o usuário que demonstrar.a falta conforme foi já no momento da entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA AVANT

R,S.A
Lino Nº 1 P.I Hytasa
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

NOME DE CLIENTE :.....

DATA DE VENDA
Carimbo do establecimiento

IMPORTANTE: Para fazer valer a garantia, o vendedor deve preencher, assinar e carimbar este Certificado. Para receber cuidados nas condições estabelecidas no presente certificado, envie o Serviço Autorizado, este documento juntamente com a factura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nome do fabricante.	RAMSONS, S.A
Endereç	C/ Lino 1
Código Postal, Cidade:	41006 SEVILLA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto:	Aquacedor
Modelo:	AV 7587
Marca:	AVANT

Está em conformidade com a legislação da União Europeia que cumpre as orientações de 2004/108 / UE
Normas aplicam-se:
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Nome:	Vivek Sadhwani
Posição na empresa :	Administrador
Data:	17 JUNIO 2022

Assinatura :

