HOME AVANT®

RADIADOR
DE MICA MINI



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AV7590

Este producto es apto sólo para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

Estimado cliente:

Les felicitamos por la compra de este aparato Avant. Antes de ponerlo funcionamiento, le recomendamos que lea con atención las presentes instrucciones para su propia seguridad y con el fin de conocer el manejo correcto del aparato.

ES

NORMAS DE SEGURIDAD

Utilice este aparato sólo como se escribe en este manual que debe guardar para futuras consultas. En el casoDe dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

GENERALES


1. El aparato puede ser utilizado por niños con edad de ocho años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o la formación adecuadas. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarlos los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para que no jueguen con este aparato.
3. Precaución: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Cartón, bolsas de plástico, corchos, etc.) a su alcance.
4. Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
5. Desconectar el aparato cuando se vaya desplazar, pero nunca tirando del cable para desenchufando, debe tirar del enchufe.
6. No lo ponen funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
7. Nota que nunca el aparato con las manos mojadas.
8. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
9. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas. Asegúrese que la fuente de alimentación corresponde a lo indicado en la placa de características del aparato.
11. Siempre que sea posible, evite el uso de cables de extensión porque puede sobrecalentarse y causar un riesgo de incendio.Nunca usé una sola extensión para varios calentadores.
12. Este aparato está diseñado para su uso doméstico en interiores, y no está diseñado para su uso industrial.
13. En caso de necesitar una copia de manual de instrucciones puede solicitarla por correo electrónico sat@ramsons.es
14. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

ESPECÍFICAS

- El significado del símbolo es “NO CUBRIR” . ADVERTENCIA: Para evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato de calefacción.
- Los niños menores de tres años debe mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sea continuamente supervisados.
- Los niños de tres años y menores de ocho años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que esté haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.
- El aparato nada está situado inmediatamente por debajo de una toma de corriente.
- Compruebe que ningún objeto descanse sobre el cable de alimentación del aparato. No pasé el cable eléctrico por debajo de alfombras, tapetes o similares. Mantenga el cable de alimentación alejados de las personas y lugares con riesgo de tropiezo con el mismo.
- No utilice el aparato en el entorno inmediato de una bañera, ducha oficina.
- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto colocado incorrectamente.
- No utilice el aparato en ambientes inflamables ya que tiene riesgos de explosión y fuego.
- Siempre desenchufe el calefactor después de utilizarlo.
- No inserte, ni permita, que los dedos u objetos extraños penetren en la ventilación o salida aire, ya que puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y nivelada, al operar, para evitar la posibilidad de vuelco del mismo. Mantenga el aparato alejado de los materiales combustibles tales como muebles, almohadas, ropa de cama papeles y cortinas.
- No intenté mover el calefactor mientras está utilizando.
- NOTA Al utilizar el aparato por primera vez, es posible que desprenda olores.Tenga la precaución de, utilizarlo en un lugar bien ventilado.

PARTES IDENTIFICATIVAS

1. Selector de potencia
2. Termostato
3. Piloto luminoso
4. Rejilla
5. Asa de transporte



FUNCIONAMIENTO

1. Quiere el termostato "2" totalmente a la derecha (máximo) y asegúrese de que el selector de potencia "1" Está la posición 0 OFF/ Apagado.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Gire el selector de potencia, teniendo en cuenta que :

   0 OFF/ Apagado.

   I Calor mínima potencia

   II Calor a máxima potencia

4. Cuando la estancia alcance la temperatura deseada, giré lentamente el termostato hacia la izquierda hasta que desconecte el aparato. Piloto luminoso "3" apagado. Tengan cuenta que el termostato "2" conecta y desconecta automáticamente, con independencia de la potencia seleccionada.
5. En el momento que la temperatura descienda, el termostato conectará automáticamente del aparato, manteniendo el clima deseado.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. ANTIVUELCO
   Este aparato viene provisto de un dispositivo de seguridad que lo desactiva cuando vuelca o se cae, volviendo a conectar una vez que recupere la verticalidad.

2. OBSERVACIÓN:
   Para que este aparato funcione correctamente deben estar siempre con la base sobre una superficie firme y nivelada, ya que en caso de no tener un buen contacto con la superficie. el aparato no conectará.

3. TERMOSTATO DE SEGURIDAD
   En caso de que el aparato sufra un sobrecalentamiento, este cuenta con un termostato seguridad que lo desconectara.
   cuando esto ocurra deberá estar unos 10 minutos hasta que el aparato vuelva a rearmar. En caso de que no rearme, deberá acudir al servicio técnico autorizado de Avant que tenga más cercano.

4. TERMOFUSIBLE
   Si por cualquier circunstancia se produce un fallo en el termostato de seguridad, actuaría el termo-fusible cortando la corriente que entra en el aparato. Si esto ocurriera, dicho termo-fusible debe ser sustituido en un servicio técnico oficial.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de efectuar cualquier limpieza, compruebe que el aparato está desenchufado de la red eléctrica.
2. Para su limpieza, hágalo siempre con el aparato en frío y utilice un trapo suave y agua jabonosa, secando luego con trapo seco.

3. No utilizar productos abrasivos, alcohol, acetona, petróleo, gasolina o disolventes para la limpieza del aparato.
4. No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. En caso de que el aparato no se vaya a usar en un periodo largo de tiempo, Se aconseja cubrirlo con una funda después de haberlo limpiado y guardarlo en un lugar seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AV7589

Potencia máxima "II" 900 W

Potencia mínima "I" 450 W

Tensión 230 V

Frecuencia 50 Hz

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Este producto lleva la marca CE para indicar la conformidad con las directivas 2006/95/CE (baja Tensión), 2014/30/CE (Compatibilidad electromagnética) y la directiva RoHs 2011/65/UE

INFORMACIÓN SOBRE REQUERIMIENTOS PARA APARATOS DE CALEFACTIÓN LOCAL

DENOMINACION DEL MODELO AV7589

DATO	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD	DATO	UNIDAD
Potencia calorífica				Tipo de aportación de calor, Únicamente para los aparatos de calefacción Local eléctricos de acumulación (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P nom	0,90	kW	Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	N/A
Potencia calorífica mínima (Valor orientativo)	P min	0,00	kW	Control manual de la carga de calor, con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Potencia calorífica continua máxima	P max.c	0,825	kW	Control electrónico de la carga de calor, con respuesta a la temperatura interior o exterior	N/A
Consumo auxiliar de electricidad				Potencia calorífica asistida por ventiladores	N/A
A potencia calorífica nominal	elmax	0,00	kW	Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura ambiente	
A potencia calorífica mínima	elmin	0,00	kW	Potencia caloríafica de un sólo nivel, sin control de temperatura interior	NO

En modo de espera	elSB	0,00	kW	Dos o más niveles de ajuste manual, sin control de temperatura interior	NO
				Control de temperatura interior mediante termostato mecánico	SI
				Control electrónico de temperatura interior	NO
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	NO
				Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	NO
				Otras opciones de regulación (Posibilidad de respuesta multiple)	
				Control de temperatura interior con detección de presencia	NO
				Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	NO
				Con opción de control a distacia	NO
				Con opción de puesta en marcha adaptable	NO
				Con limitación del tiempo de funcionamiento	NO
				Con sensor de lampara negra	NO

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto **AVANT HOME**, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127) R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, serála que figure en la factura de compra.

Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA **AVANT HOME**

ES

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante:	RAMSONS, S.A.
Dirección:	Calle Lino nº 1
Código Postal:	41006
Ciudad:	SEVILLA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producrto:	
Descripción del producto:	RADIADOR DE MICA MINI
Modelo:	AV7590
Marca:	AVANT HOME
Es conforme con la legislación de la Unión Europea umpliendo las directrices 2004/108/EU	
Se aplican los estandares:	EN 55014-1: 2006+A1:+A2: EN 55014-2: 1997+A1:+A2: EN 61000-3-2:2006+A1:+A2: EN 61000-3-3:2013
Nombre:	Vivek Sadhwani
Cargo:	Administrador
Fecha:	20 de mayo del 2024
Firma:	

Ramsons, S.A,
Calle Lino nº 1
41006 SEVILLA
Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

USUARIO

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado.
Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.

Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.



Fabricado en China
Importado por:
Ramsons S.A.
Cif.: ES - A41087354
41006 - Sevilla - Spain