147x210mm 2023.7.28



CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALEFACTOR
MODELO AV7588

Potencia Motor :	2.000 W
Voltaje:	220 - 240 V ~
Frecuencia:	50 Hz
Clase :	II

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA. NO MANIPULE EL CALEFACTOR INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

NOMBRE DE LAS PARTES DEL CALEFACTOR



1 Lampara funcionamiento
2 Interruptor y selector de velocidades
3 Termostato

INSTALACIÓN
Este termo ventilador no necesita instalación, debido a que es un aparato portátil.
Estos aparatos portátiles de calefacción eléctrica no son aconsejables usar en el baño.
Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstáculos, enchufe el cable de alimentación a un enchufe de electricidad de su domicilio.
Mediante el conmutador superior, podrá seleccionar la potencia de calor (1.000 o 2.000 W) y la parada de la unidad. Cuando este en la posición 0, esta parado, en la siguiente posición (1) estará en 1.000 W de potencia y en la posición siguiente (2) serán 2.000 W.
Mediante el botón de termostato se accionara, completamente hacia la izquierda sera desconectado el calefactor, cuanto mas gire hacia la derecha la temperatura de corte sera superior. Por favor regule el termostato para obtener una temperatura óptima en la habitación, así como también se consigue una alta eficacia de ahorro de consumo, manteniendo una temperatura agradable.
Este calefactor esta provisto de un dispositivo de seguridad de exceso de calor, esto significa que si el calefactor se cubre accidentalmente la entrada o salida de aire, actúa este protector de sobrecalentamiento, provocando la parada, para que se vuelva a utilizar el termo ventilador se ha de proceder como sigue:
Poner el conmutador en la posición "0" (parado)
Saque el cable de corriente del enchufe y compruebe que todas las entradas y las salidas de aire están libres.
Espere a que se enfríe el calefactor durante un periodo no inferior a 10 minutos
Vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe y ponga el conmutador en la posición (1) de calor, compruebe que el calefactor funciona perfectamente.

FUNCIONAMIENTO
Coloque el botón del termostato (el derecho) en dirección del sentido de las agujas del reloj hasta que alcance el máximo.
Para la función de verano (solo ventilación) gire el botón a la posición
Para la función de calor reducida, coloque el botón (derecho) a la posición 1.000w
Para la función de calor maximo, coloque el botón (derecho) a la posición 2.000w
Parada, coloque el botón (izquierda) a la posición 0.

INFORMACIÓN GENERAL
Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones .
GUARDE ESTE FOLLETO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO EN CUALQUIER MOMENTO.
Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buen estado. Si tiene dudas, no utilice el aparato y devuélvaselo a su vendedor.
El embalaje está compuesto de plásticos, tornillos, etc. que podrían resultar peligrosos por lo que sería aconsejable mantenerlos fuera del alcance de los niños.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Antes de conectar el aparato, asegúrese de que las especificaciones de la placa de datos se corresponden con las condiciones de la red de suministro eléctrico.
Este aparato cumple las directrices 89/336/CEE relacionadas con las interferencias electromagnéticas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Recomendamos firmemente que se use en una instalación eléctrica segura.
No instale el aparato muy cerca de bañeras, duchas, lavaos, piscinas, etc.
Este aparato está destinado para el uso especificado por el fabricante, que es caldear una zona. Cualquier otro uso será incorrecto y por tanto peligroso.
El fabricante no responderá de los daños provocados por un uso incorrecto e irrazonable de este aparato.
NO CUBRA EL APARATO CON NINGÚN OBJETO YA QUE ÉSTE PODRÍA ENCENDERSE DURANTE SU USO.
Los niños y personas mayores con escasos conocimientos sobre aparatos eléctricos deben tener una mayor precaución.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad
No ponga accesorios ni equipos en el aparato que no estén previstos por el fabricante. La instalación incorrecta puede provocar daños a personas o animales o estropear objetos.
Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio post-venta.
No instale el aparato debajo de una luz o de una toma fija de suministro eléctrico.
No utilizar el aparato mientras duerme sin estar totalmente seguro de que esta lo suficientemente alejado de cualquier elemento que pueda suponer riesgo de accidente.

PRECAUCIONES

No use este termo ventilador en habitáculos inferiores a 4m .

Cuando el cuarto ha alcanzado la temperatura requerida, gire el botón del termostato en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta la posición donde el aparato se apaga, no mas alla.

Evite la instalación detrás de una puerta.

Este aparato no requiere un mantenimiento especial. Para su limpieza se recomienda el uso de un paño suave y humedecido con un poco de detergente neutro. No emplee productos abrasivos ni otro medios que puedan alterar la apariencia exterior del aparato.

En caso de ruptura y/o mal funcionamiento del aparato, desconéctelo de la toma y póngase en contacto con su centro autorizado. Exija siempre piezas de recambio originales

Si el usuario no lee estas instrucciones, tanto la seguridad del aparato como su garantía quedarán anuladas.

No deje al alcance de los niños bolas de plástico o elementos del embalaje.

No lo conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características del aparato y el de su casa coinciden.

Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. y arriba si son supervisados continuamente. Este aparato puede ser utilizado por personas con reducción física, sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del ventilador de una manera segura y comprender los riesgos involucrados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que juegan con el aparato.

PRECAUCIONES DE USO GENERAL

Si decide no utilizar el aparato nunca mas, se recomienda que lo haga inutilizable cortando el cable de alimentación (después de haber quitado el enchufe de la corriente eléctrica). También se recomienda desactivar todas las partes que pueden constituir un peligro potencial, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.

Guarde estas instrucciones.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de emprender cualquier operación de mantenimiento, desconecte el aparato de la toma.

Puede limpiar el exterior con un paño ligeramente humedecido.

No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivo, estropajos metálicos etc. que puedan deteriorar las superficies.

En caso de ruptura y/o mal funcionamiento del aparato, desconéctelo de la toma y póngase en contacto con su centro autorizado. Exija siempre piezas de recambio originales

El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad del aparato e invalidar la garantía.

CARACTERISTICAS

Modelo:	AV 7588
Voltage	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	2.000 W
Clase:	II

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto AVANT, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)
R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, serála que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten
en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.
El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.



Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante. RAMSONS, S.A
Dirección. C/ Lino Nº 1
Codigo Postal , 41006 SEVILLA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
Descripción del Producto: Calefactor
Modelos: AV 7588
Marca: AVANT HOME
Es conforme con la legislación de la Unión Europea
umpliendo las directrices 2004/108/EU
Se aplican los estandares:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013
Nombre: Vivek Sadhwani
Cargo : Administrador
Fecha: 10 Junio 2020
Firma:



Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USUARIO: ----------

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

HOME AVANT®



CE

MANUAL DE INSTRUÇÕES
AQUECEDOR
MODEL AV 7588

Voltagem:	220 - 240 V ~
Frequência:	50 Hz
Potencia Motor :	2.000 W
Clase:	II

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnicodos nossos produtos.



NOME DAS PEÇAS DO AQUECEDOR

1 lâmpada de trabalho
2 Interruptor e seletor velocidades
3 termostato

INSTALAÇÃO

Este ventilador térmico não precisa de instalação, porque é um dispositivo portátil.
Esses dispositivos portáteis de aquecimento elétrico não são recomendados para uso no banheiro.
Coloque a unidade em uma superfície plana e desobstruída, conecte o cabo de força a uma eletricidade da sua casa.
Usando o interruptor superior, você pode selecionar a potência térmica (1.000 ou 2.000 W) e interromper o Unidade. Quando está na posição 0, é parado, na próxima posição (1) estará a 1.000 W de potência e na próxima posição (2) será 2.000 W.
Por meio do botão do termostato ele será ativado, completamente à esquerda o aquecedor será desconectado, Quanto mais você virar para a direita, a temperatura de corte será mais alta. Por favor, ajuste o termostato para obter uma temperatura ideal na sala, bem como uma alta eficiência de economia consumo, mantendo uma temperatura agradável.
Este aquecedor é fornecido com um dispositivo de segurança contra excesso de calor, isso significa que, se o aquecedor
Se a entrada ou saída de ar estiver coberta acidentalmente, esse protetor de superaquecimento atua, causando a parado, para que a ventoinha térmica seja usada novamente, proceda da seguinte forma:
Coloque o interruptor na posição "0" (parado)
Puxe o cabo de alimentação para fora do soquete e verifique se todas as entradas e saídas de ar estão livres.
Aguarde o aquecedor esfriar por um período não inferior a 10 minutos
Reconecte o cabo de alimentação à tomada e coloque o interruptor em aquecimento (1), verifique que o aquecedor funciona perfeitamente.

FUNCIONAMENTO

Coloque o botão do termostato (direito) no sentido horário até atingir o máximo.
Para a função de verão (somente ventilação), gire o botão para a posição
Para uma função de aquecimento reduzido, coloque o botão (direito) na posição de 1.000w ●
Para a função de aquecimento máximo, ajuste o botão (direito) na posição 2.000w ●●
Pare, mova o botão (esquerda) para a posição 0.

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia atentamente as seguintes instruções.
MANTENHA ESTE BROCHURA EM UM LUGAR SEGURO PARA QUE VOCÊ PODE VÊ-LO EM QUALQUER LUGAR MOMENTO.
Após remover a embalagem, verifique se o aparelho está em boas condições. Em caso de dúvida, não use o aparelho e devolva-o ao seu fornecedor.
A embalagem é composta de plásticos, parafusos, etc. eles poderiam ser perigosos, por isso seria aconselhável mantenha-os fora do alcance das crianças.

CONEXÃO ELÉTRICA

Antes de conectar o aparelho, verifique se as especificações na placa de dados correspondem às as condições da rede de fornecimento de eletricidade.
Este dispositivo está em conformidade com as diretivas 89/336 / CEE relacionadas à interferência eletromagnética.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

É altamente recomendável que ele seja usado em uma instalação elétrica segura.
Não instale o aparelho muito perto de banheiras, chuveiros, banheiros, piscinas, etc.
Este aparelho é destinado ao uso especificado pelo fabricante, que é para aquecer uma área. Qualquer outro o uso será incorreto e, portanto, perigoso.
O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso inadequado e irracional deste aparelho.
NÃO COBRE O APARELHO COM QUALQUER OBJETO, PODE IGNITAR DURANTE O USO.
Crianças e idosos com pouco conhecimento sobre eletrodomésticos devem ter maior Cuidado.
Este dispositivo não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com habilidades sensoriais físicas mental ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionados ou instruídos sobre o uso do dispositivo por uma pessoa responsável por sua segurança
Não coloque acessórios ou equipamentos sobre o aparelho que não sejam fornecidos pelo fabricante. A instalação incorreta pode causar danos a pessoas ou animais ou objetos.

PRECAUÇÕES

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo ou conjunto especial a ser fornecido pelo fabricante ou serviço pós-venda.
Não instale o aparelho sob uma luz ou uma tomada elétrica.
Não use o aparelho enquanto dorme sem ter certeza absoluta de que está longe o suficiente qualquer item que possa representar um risco de acidente.
Não use esta ventoinha térmica em salas com menos de 4m.
Quando a sala atingir a temperatura desejada, gire o botão do termostato no sentido anti-horário no sentido horário, até a posição em que o aparelho é desligado.
Evite a instalação atrás de uma porta.
Este aparelho não requer manutenção especial. Para a limpeza, recomenda-se usar um pano macio e umedecido com um pouco de detergente neutro. Não use produtos abrasivos ou outros meios que possam alterar a aparência externa do dispositivo.
Em caso de quebra e / ou mau funcionamento do aparelho, desconecte-o da tomada e entre em contato com o centro autorizado. Exija sempre peças de reposição originais
Se o usuário não ler estas instruções, a segurança do dispositivo e sua garantia serão anuladas.
Não deixe bolas de plástico ou itens de embalagem ao alcance das crianças.
Não o conecte sem ter certeza de que a voltagem indicada na placa de identificação do aparelho e na de sua casa
Este aparelho não deve ser usado por crianças de 0 a 8 anos de idade. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos. e acima, se forem supervisionadas continuamente. Este aparelho pode ser usado por pessoas com comprometimento físico, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimento, se administrado supervisão ou instrução sobre o uso do ventilador de maneira segura e entender os riscos envolvidos. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças. crianças menores de 8 anos. A limpeza e a manutenção do usuário não deve ser realizada por crianças.
As crianças devem ser supervisionadas para garantir que brincam com o dispositivo.

PRECAUÇÕES GERAIS DE USO

Se você decidir não usar o aparelho novamente, é recomendável desativá-lo cortando o cabo de alimentação. fonte de alimentação (depois de remover o plugue). Também é recomendável desativar todas as partes que possam constituir um risco potencial, especialmente para crianças que poderiam usar o dispositivo para seus jogos.
Guarde estas instruções.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de realizar qualquer manutenção, desconecte o aparelho da tomada.
Você pode limpar o exterior com um pano levemente úmido.
Não use produtos químicos ou abrasivos, esfregões metálicos, etc. que pode deteriorar-se superfícies.
Em caso de quebra e / ou mau funcionamento do aparelho, desconecte-o da tomada e entre em contato com o centro autorizado. Exija sempre peças de reposição originais
O não cumprimento destas instruções pode comprometer a segurança do aparelho e invalidar a garantia.

CARACTERISTICAS

Modelo:	AV7588
Voltagem	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	2.000 W
Clase:	II

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto AVANT este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos o funcionamento correto, mas para isso é necessário
VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.
R.S.A garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários,(artigos 114 a 127)
R.S.A está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir.
Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia
A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.
Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade).
Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto
Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.em toda a UE.
Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.



Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto.
Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nome do Fabricante	RAMSONS, S.A
Endereço	C/ Lino Nº 1
Código postal, 41006	Cidade: SEVILLA

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:

Descrição do produto:	Aquecedor
Modelo:	AV 7588
Marca:	AVANT HOME

Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE
Os padrões se aplicam::
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Name:	Vivek Sadhwani
Posição na empresa :	Administrador
Data:	10 Junho 2020
Assinatura:	

Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 Naves HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USER: ----------

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado.
Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

HOME AVANT®



CE

INSTRUCTIONS MANUAL
FAN HEATER
MODEL : AV7588

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The rated power:	220-240 ~
Frequency :	50 Hz
Maximum Power:	2.000 W
Insulate class:	II

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.
DO NOT HANDLE THE FAN HEATER INTERNALLY.

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they were printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our products

NAME OF HEATER PARTS



1 Working lamp
2 Switch and selector speeds
3 Thermostat

INSTALLATION

This thermo fan does not need installation, because it is a portable device.
These portable electric heating devices are not recommended for use in the bathroom.
Place the unit on a flat and unobstructed surface, plug the power cord into a electricity from your home.
Using the upper switch, you can select the heat power (1,000 or 2,000 W) and stop the
Unit. When it is in position 0, it is stopped, in the next position (1) it will be at 1,000 W of power and in the next position (2) it will be 2,000 W.
By means of the thermostat button it will be activated, completely to the left the heater will be disconnected, The more you turn to the right the cutting temperature will be higher. Please adjust the thermostat to obtain an optimal temperature in the room, as well as a high efficiency of saving consumption, maintaining a pleasant temperature.
This heater is provided with an excess heat safety device, this means that if the heater the air inlet or outlet is accidentally covered, this overheat protector acts, causing the stopped, for the thermo fan to be used again, proceed as follows:
Put the switch in position "0" (stopped)
Pull the power cord out of the socket and check that all air inlets and outlets are free.
Wait for the heater to cool for a period of not less than 10 minutes
Reconnect the power cord to the outlet and set the switch to heat (1), check that the heater works perfectly.

FUNCTIONING

Place the thermostat button (right) in a clockwise direction until it reaches the maximum.
For the summer function (ventilation only) turn the knob to the position
For reduced heat function, set the (right) button to the 1,000w position ●
For maximum heat function, set the (right) button to the 2,000w position ●●
Stop, move the button (left) to position 0.

GENERAL INFORMATION

Before putting the appliance into operation, read the following instructions carefully.

KEEP THIS BROCHURE IN A SAFE PLACE SO YOU CAN SEE IT ANYWHERE MOMENT.

After removing the packaging, make sure that the appliance is in good condition. If in doubt, do not use the appliance and return it to your dealer.
The packaging is made of plastics, screws, etc. they could be dangerous so it would be advisable keep them out of the reach of children.

ELECTRIC CONNECTION

Before connecting the appliance, make sure that the specifications on the data plate correspond to the conditions of the electricity supply network.
This device complies with the 89/336 / CEE directives related to electromagnetic interference.

SECURITY MEASURES

We strongly recommend that it be used in a safe electrical installation.
Do not install the appliance very close to bathtubs, showers, toilets, swimming pools, etc.
This appliance is intended for the use specified by the manufacturer, which is to heat an area. Any other use will be incorrect and therefore dangerous.
The manufacturer is not responsible for damage caused by improper and unreasonable use of this appliance.

DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH ANY OBJECT, AS IT MAY IGNITE DURING USE.

Children and older people with little knowledge of electrical appliances should have a higher caution.
This device is not intended for use by persons (including children) with physical sensory abilities or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed about the use of the device by a person responsible for your safety
Do not put accessories or equipment on the appliance that are not provided by the manufacturer. The wrong installation it can cause damage to people or animals or damage objects.
If the power cable is damaged, it must be replaced by a special cable or assembly to be supplied by the manufacturer or after-sales service.
Do not install the appliance under a light or a fixed electrical outlet.
Do not use the appliance while sleeping without being totally sure that it is far enough from any item that may pose an accident risk.

PRECAUTIONS

Do not use this thermo fan in rooms less than 4m.
When the room has reached the required temperature, turn the thermostat knob counterclockwise clockwise, to the position where the appliance turns off, no further.
Avoid installation behind a door.
This appliance does not require special maintenance. For cleaning it is recommended to use a soft cloth and moistened with a little neutral detergent. Do not use abrasive products or other means that could alter the external appearance of the device.
In the event of breakage and / or malfunction of the appliance, disconnect it from the socket and contact your authorized center. Always demand original spare parts
If the user does not read these instructions, both the safety of the device and its warranty will be voided.
Do not leave plastic balls or packing items within reach of children.
Do not connect it without making sure that the voltage indicated on the nameplate of the appliance and that of your home match.
This appliance should not be used by children from 0 to 8 years old. This appliance can be used by children from 8 years. and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with physical, sensory or mental impairment or lack of experience and knowledge if given supervision or instruction on the use of the ventilator in a safe way and understand the risks involved. Keep the appliance and its cord out of the reach of children. children under 8 years. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children.
Children should be supervised to ensure that they play with the device.

GENERAL USE PRECAUTIONS

If you decide not to use the appliance again, it is recommended that you make it unusable by cutting the power cord. power supply (after removing the power plug). It is also recommended to disable all parts that may constitute a potential hazard, especially for children who could use the device for your games.
Keep these instructions.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before undertaking any maintenance, disconnect the appliance from the outlet.
You can clean the exterior with a slightly damp cloth.
Do not use chemical or abrasive products, metallic scouring pads, etc. that may deteriorate surfaces.
In the event of breakage and / or malfunction of the appliance, disconnect it from the socket and contact your authorized center. Always demand original spare parts
Failure to follow these instructions may compromise the safety of the appliance and invalidate the warranty.

SPECIFICATIONS:

Model:	AV7588
Voltage :	220-240 V ~ 50Hz
Maximum Power:	2.000 W
Insulate class:	II

GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this AVANT product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.
R.S.A guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers andUsers, (articles 114 to 127)
R.S.A is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including.
The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus.
Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.
Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee.
The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.
Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).
During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity It was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR AVANT

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name.	RAMSONS, S.A
Adress	C/ Lino Nº 1
Post Code,	41006 SEVILLA

We declare under our responsibility that the product:

Product Description:	Fan Heater
Model ;	AV7588
Brand:	AVANT HOME

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines

The standards apply:

EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Name:	Vivek Sadhwani
Position :	Manager
Date:	10 June 2020
Signature:	

INFORMATION ON RECYCLING.

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrownas municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with theto optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately. Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USER _____

_____

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate.
To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical
Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.



CE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
APPAREIL DE CHAUFFAGE
MODÈLE AV7588

Puissance :	2000 W
Tension:	220 - 240 V ~
Fréquence:	50 Hz
Classe:	II

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER.
NE PAS MANIPULER LE CHAUFFAGE INTERNE.

Les textes, photos, couleurs, figures et données correspondent au niveau technique actuel à partir du moment où ils ont été imprimés. Nous nous réservons le droit de changer motivé par le développement permanent de la technique dans nos produits



NOM DES PIÈCES DE CHAUFFAGE
1 lampe de travail
2 Interrupteur et sélecteur
vitesses
3 Thermostat

INSTALLATION
Ce thermo-ventilateur n'a pas besoin d'installation, car il s'agit d'un appareil portable.
Ces appareils de chauffage électriques portables ne sont pas recommandés pour une utilisation dans la salle de bain.
Placez l'appareil sur une surface plane et dégagée, branchez le cordon d'alimentation l'électricité de votre maison.
À l'aide de l'interrupteur supérieur, vous pouvez sélectionner la puissance calorifique (1 000 ou 2 000 W) et arrêter Unité. Lorsqu'il est en position 0, il est arrêté, dans la position suivante (1) il sera à 1000 W de puissance et dans la position suivante (2) ce sera 2 000 W.
Au moyen du bouton du thermostat, il sera activé, complètement à gauche, le chauffage sera déconnecté, Plus vous tournez vers la droite, plus la température de coupe sera élevée. Veuillez régler le thermostat sur obtenir une température optimale dans la pièce, ainsi qu'une grande efficacité d'économie consommation, en maintenant une température agréable.
Ce radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité contre la chaleur excessive, cela signifie que si le radiateur l'entrée ou la sortie d'air est accidentellement recouverte, ce protecteur de surchauffe agit, provoquant la arrêté, pour que le ventilateur thermique soit à nouveau utilisé, procédez comme suit:
Mettre l'interrupteur en position "0" (arrêté)
Retirez le cordon d'alimentation de la prise et vérifiez que toutes les entrées et sorties d'air sont libres.
Attendez que le radiateur refroidisse pendant au moins 10 minutes
Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise et réglez l'interrupteur sur chaleur (1), vérifiez que le radiateur fonctionne parfaitement.

FONCTIONNEMENT
Placez le bouton du thermostat (à droite) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il atteigne maximum.
Pour la fonction d'été (ventilation uniquement), tournez le bouton sur la position
Pour une fonction de chaleur réduite, réglez le bouton (droit) sur la position 1 000 w ●
Pour une fonction de chaleur maximale, réglez le bouton (droit) sur la position 2 000 w ●●
Arrêtez, déplacez le bouton (gauche) en position 0.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes.
CONSERVEZ CETTE BROCHURE DANS UN ENDROIT SÛR POUR QUE VOUS POUVEZ LA VOIR PARTOUT MOMENT.
Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en bon état. En cas de doute, n'utilisez pas le l'appareil et le retourner à votre revendeur.
L'emballage est composé de plastique, de vis, etc. ils pourraient être dangereux, il serait donc conseillé gardez-les hors de portée des enfants.

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les spécifications de la plaque signalétique correspondent à les conditions du réseau d'approvisionnement en électricité.
Cet appareil est conforme aux directives 89/336 / CEE relatives aux interférences électromagnétiques.

MESURE DE SÉCURITÉ
Nous recommandons fortement son utilisation dans une installation électrique sûre.
N'installez pas l'appareil à proximité de baignoires, douches, toilettes, piscines, etc.
Cet appareil est destiné à l'usage spécifié par le fabricant, qui est de chauffer une zone. Autres l'utilisation sera incorrecte et donc dangereuse.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte et déraisonnable de cet appareil.
NE COUVREZ L'APPAREIL AVEC AUCUN OBJET, IL PEUT ALLUMER PENDANT L'UTILISATION.
Les enfants et les personnes âgées qui connaissent peu les appareils électriques devraient avoir une mise en garde.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités sensorielles physiques ou mentale, ou le manque d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont été supervisés ou instruits sur la utilisation de l'appareil par une personne responsable de votre sécurité
Ne placez pas d'accessoires ou d'équipements sur l'appareil qui ne sont pas fournis par le fabricant. La mauvaise installation cela peut endommager des personnes ou des animaux ou endommager des objets.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial fourni par le fabricant ou service après-vente.
N'installez pas l'appareil sous une lumière ou une prise électrique fixe.
Ne pas utiliser l'appareil en dormant sans être absolument sûr qu'il est suffisamment éloigné de tout élément pouvant présenter un risque d'accident.

PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas ce thermo-ventilateur dans des pièces de moins de 4 mètres.
Lorsque la pièce a atteint la température requise, tournez le bouton du thermostat dans le sens antihoraire dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position où l'appareil s'éteint, pas plus loin.
Évitez l'installation derrière une porte.
Cet appareil ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et humidifié avec un peu de détergent neutre. N'utilisez pas de produits abrasifs ou d'autres moyens qui pourraient modifier l'apparence extérieure de l'appareil.
En cas de rupture et / ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le de la prise et contactez votre centre agréé. Exigez toujours des pièces de rechange d'origine
Si l'utilisateur ne lit pas ces instructions, la sécurité de l'appareil et sa garantie seront annulées.
Ne laissez pas de balles en plastique ou d'articles d'emballage à la portée des enfants.
Ne le branchez pas sans vous assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et celle de votre maison rencontre.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 années. et surtout s'ils sont surveillés en permanence. Cet appareil peut être utilisé par des personnes déficience physique, sensorielle ou mentale ou manque d'expérience et de connaissances si donné supervision ou instruction sur l'utilisation du ventilateur en toute sécurité et compréhension des risques impliqué. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. enfants de moins de 8 ans. Le ménage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils jouent avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil, il est recommandé de le rendre inutilisable en coupant le cordon d'alimentation. alimentation (après avoir retiré la fiche d'alimentation). Il est également recommandé de désactiver toutes les pièces qui peuvent constituer un danger potentiel, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil pour vos jeux.
Conservez ces instructions.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant d'entreprendre toute maintenance, débranchez l'appareil de la prise.
Vous pouvez nettoyer l'extérieur avec un chiffon légèrement humide.
N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs, de tampons à récurer métalliques, etc. qui peut se détériorer surfaces.
En cas de rupture et / ou de dysfonctionnement de l'appareil, débranchez-le de la prise et contactez votre centre agréé. Exigez toujours des pièces de rechange d'origine
Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité de l'appareil et annuler la garantie.

SPÉCIFICATIONS

Modèle:	AV 7588
Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance maximale:	2000 W
Classe:	II

DOCUMENT DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce produit AVANT, cet appareil a été soigneusement vérifié dans tous ses composants, de sorte nous garantissons le bon fonctionnement, mais pour qu'il en soit ainsi
Nous avons besoin de VOUS pour lire attentivement le manuel d'instructions, contribuera aux meilleures performances de cet article.
R.S.A garantit à l'acheteur de ce produit, une garantie totale de DEUX ANS, régi par les conditions établies dont la réglementation est trouvé dans le décret législatif royal 1/2007, du 16 novembre, par qui approuve le texte consolidé de la Loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs (art. 114 a 127)
R.S.A accepte que les réparations soient entièrement gratuites, main d'œuvre et pièces détachées incluses.
Le service d'assistance technique résoudra toute réparation qui Je pourrais éventuellement avoir besoin de cet appareil.
Lisez attentivement le LIVRE D'INSTRUCTIONS inclus, sur l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil.
Toute anomalie qui pourrait résulter du non-respect de telles
Les instructions ne seront pas couvertes par la garantie.
La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, sera celle figurer sur la facture d'achat.
Opération de garantie: En ce qui concerne tous ces défauts de conformité détectés par le technicien, qu'ils manifestent dans les six mois suivant la livraison du bien, il est supposé que existait à cette date, l'intervention sera totalement gratuite (sauf si que cette hypothèse est incompatible avec la nature ou la nature du défaut de conformité).
Au cours des dix-huit mois suivants, l'utilisateur doit être celui qui démontrer. Que le défaut de conformité venait déjà au moment de la livraison.

FAITE CHINA POUR AVANT

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Mise au rebut de l'ancien appareil, la directive européenne 2002/96 / CE sur les déchets des appareils électriques et Électronique (DEEE), établit que les appareils électroménagers vieux ne peut pas être jeté comme déchet municipal sans classer normal. Les appareils doivent être ramassés par séparés afin d'optimiser la récupération et le recyclage des les matériaux qu'ils contiennent et réduisent l'impact sur la santé l'homme et l'environnement.
Le symbole représentant une roue barrée sur le produit rappelez-vous de votre obligation, que lorsque vous jetez l'appareil doivent être collectés séparément.



Les consommateurs doivent contacter le autorité locale ou de vente au détail des informations sur l'élimination correcte des votre ancien gadget.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fabricant . RAMSONS, S.A
Adresse. C/ Lino Nº 1
Code postall , 41006 SEVILLA

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit:

Description du produit: APPAREIL DE CHAUFFAGE
Modèle: AV7588
Marque: AVANT HOME

Il est conforme à la législation de l'Union européenne suivre les directives 2004/108/EU
Les normes s'appliquent:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013

Nom: Vivek Sadhwani
Position : Administrateur
Date: 10 Junio 2020
Signé:



Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

UTILISATEUR: ----------

DATE DE VENTE
Signature et cachet du vendeur

IMPORTANT: Pour rendre la garantie effective, le
Le VENDEUR doit remplir, signer et tamponner ce certificat.
Pour recevoir des soins dans les conditions prévues à ce certificat, veuillez le présenter au service technique Autorisé, ce document avec la facture d'achat.